

# ALCOR 4-3

Комплект Wi-Fi видеонаблюдения с дисплеем 10.1"



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ  
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ содержит ознакомительную информацию и изображения, которые могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.

## ОПИСАНИЕ

ALCOR 4-3 это беспроводной Wi-Fi комплект с интегрированным дисплеем диагональю 10.1" представляет из себя готовый набор оборудования для оснащения квартиры, коттеджного дома или офисного помещения. В комплект входит монитор/видеореги-стратор с диагональю экрана 10.1" и 4 уличные цилиндрические камеры 3 мп, с встроенной ночной ИК подсветкой. Видеокамеры оснащены объективами с фокусным расстоянием 3.6 мм что гарантирует хорошую детализацию видео. Передача видео с камер на регистратор производится через беспроводную среду передачи Wi-Fi и не требует прокладки кабеля, остается обеспечить питание камер и видеоре-гистратора.

## ОСОБЕННОСТИ

- Встроенный ЖК-дисплей диагональю 10.1" дюймов
- Наличие встроенного микрофона в каждой видеокамере
- Мобильное приложение Smart Life для iOS и Android
- Беспроводная передача сигнала
- Запись видео; По времени, по детекции движения, постоянно
- Оповещение на смартфон о движении
- Запись материалов на жесткий диск SATA 2.5" или Micro SD
- ИК-подсветка с дальностью до 15 метров
- Меню на русском языке

Для сохранения архивного материала к видеорегистратору можно подклю-чить накопитель емкостью до 2 Тб (HDD SATA 2.5) или карту в формате Micro SD до 128 Гб. Видеорегистратор способен производить запись непрерывно, при движении или в заданные промежутки времени. Дополнительно регистратор оснащен портами Ethernet (RJ-45), USB 2.0 и HDMI видеовыходом. Комплект работает автономно и позволяет подключиться к нему из любой точки мира через интернет. Для подключения к мобильным устройств используется простое и удобное приложение Smart Life. Есть возможность локального управления непосредственно через монитор регистратора или через браузер.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Видеорегистратор (10.1-дюймовый ЖК-дисплей) без HDD ×1 шт. 1 шт.
- IP-камеры Wi-Fi H.265+ 3 МП 4 шт.
- Антенны для IP-камеры 4 шт.
- Адаптер питания постоянного тока 12 В, 1 А 4 шт.
- Адаптер питания постоянного тока 12 В, 2 А 1 шт.
- Мышь 1 шт.
- Руководство пользователя/Технический паспорт 1 шт.
- Крепежный набор 4 шт.

## УСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ДИСКА

**Шаг 1.** Открутите винты внизу или сзади корпуса и снимите верхнюю крышку и поместите в посадочное место на корпусе DVR.



**ВНИМАНИЕ!** Перед началом установки выключите устройство. Рекомендуется использовать жесткие диски Seagate или Western Digital.

**Шаг 2-3.** Установите жесткий диск 2.5" в направляющие крышки и поместите в посадочное место на корпусе дисплея и закрутите винты.



## СПЕЦИФИКАЦИЯ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Модель	ALCOR 4-3 (v.4525)
<b>ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СТАНДАРТЫ</b>	
Режим видеозаписи	4×3 Мп (2304×1296) 12 к/с; (1920×1080) 15 к/с
Входной поток	24 Мбит/с
Выходной поток	24 Мбит/с
<b>ВИДЕО/АУДИО</b>	
Видеовыходы	Встроенный дисплей диагональю 10.1", HDMI (1920×1080)
Формат сжатия видео	H.265+
Вывод на экран	Деление 1/4 канала, переключение каналов
Формат сжатия аудио	G.711A

<b>ЗАПИСЬ/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ</b>	
Режимы записи	Ручной По расписанию По движению
Режимы поиска	По каналу По дате / времени По событию

<b>ИНТЕРФЕЙСЫ</b>	
SATA	1× SATA 2.5" до 2 Тб; (HDD не входит в комплект) HDD – хранение данных/инфо: статус, общая ёмкость, доступная ёмкость
USB	2×USB Мышь – управление видеорегистратором (в комплекте)

<b>СЕТЬ</b>	
Порт	10/100 Mbps Ethernet (RJ-45)
Протоколы	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP
Мобильный клиент	Android, iPhone
Облачный сервис	Smart Life


<b>ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ</b>	
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	252×162×22 мм
Рабочая температура	-10°C ~ +60°C
Питание	Постоянное 12 В, 2 А
Вес	0,6 кг

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ВИДЕОКАМЕРЫ

Модель	СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТНЫХ ВИДЕОКАМЕР
Состав комплекта	Wi-Fi Видеокамеры 4 шт.
Исполнение корпуса	Пуля
Фокусное расстояние	3.6 мм
Формат сжатия видео	H.265+
Разрешение	(2304×1296) 12 к/с; (1920×1080) 15 к/с
Исполнение	IP66
Энергопотребление	6 Вт
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	∅65×140 мм
Вес	0,2 кг

## БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЛОКАЛЬНОЕ МЕНЮ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

**Шаг 1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ**  
Для обеспечения лучшего качества сигнала устанавливайте видеорегистратор по возможности на относительно открытом пространстве и на более высоком месте относительно уровня земли. Подключите видеокамеры к сети питания посредством адаптеров DC12V/1A. Видеокамеры из комплекта автоматически соединятся с видеорегистратором по беспроводной сети Wi-Fi и изображение будет доступным на экране дисплея NVR. Управление регистратором осуществляется через дисплей посредством беспроводной мыши, входящей в комплект через USB-адаптер.




При первой загрузке устройства необходимо отформатировать HDD жесткий диск для хранения видеоархива (при наличии). Нажмите ПКМ → Управление → Данные о HDD → Форматировать


**Шаг 2. АВТОРИЗАЦИЯ**  
После загрузки устройства пользователь может зайти в систему локального меню регистратора. При поставке устройства существует, установленный по умолчанию пользователь: admin, пароль по умолчанию отсутствует. Пользователь admin имеет права суперпользователя.

## БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

**Шаг 3. НАСТРОЙКА ЗАПИСИ**  
Для установки основных режимов записи. Нажмите ПКМ → Главное меню → Настройки записи




**Шаг 4. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ**  
Воспроизведение архива видео включает в себя запрос видео, воспроизведение и другие операции. (при наличии SD карты или HDD 2.5" до 2 Тб). Нажмите ПКМ → Главное меню → Воспроизвести




## БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ


**Шаг 5. НАСТРОЙКА СЕТИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕГИСТРАТОРА**  
Для удаленного просмотра видео через приложение, необходимо настроить сетевые параметры посредством локального меню регистратора. Нажмите ПКМ → Главное меню → Настройки записи. Настройте параметры сети в соответствии с рисунком. Опцию DHCP необходимо активировать для автоматического получения сетевых настроек от маршрутизатора доступа. Подключите видеорегистратор к сети Internet (порт домашнего маршрутизатора доступа) кабелем используя сетевой интерфейс Ethernet RJ-45 NVR.



**Шаг 6. НАСТРОЙКА ОБНАРУЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА/ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА**  
Нажмите ПКМ → Главное меню → Тревога. Включите функцию обнаружения людей или лиц и настройте связи при обнаружении этих событий



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА





Ежедневно: 08:00–17:00 (мск)  
 NOVHelp  
 tp@novicam.ru

Полное руководство пользователя можно скачать на официальном сайте [www.novihome.ru](http://www.novihome.ru) или отсканировать QR-код.

Произведено в Китае  
 Адреса Авторизованных Сервисных Центров (ASC)  
 Вы можете посмотреть на сайте [www.novihome.ru](http://www.novihome.ru)

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев. Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторскими правами.  
 Все права защищены © Copyright 2024 ООО «Нови Индустри» (Novihome™)





## БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Шаг 1.

Скачайте мобильное приложение Smart Life из Play Market для устройств на базе ОС Android или App Store для устройств на





базе iOS

Шаг 2.

Запустите приложение Smart Life и зарегистрируйте новый аккаунт. Добавьте устройство

Приложение Smart Life – Smart Living для Android & iOS




10

## БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ


Шаг 3.

Для добавления устройства нажмите соответствующую кнопку в центре экрана или иконку + и Добавить устройство в верхнем правом углу



Шаг 4.

QR-код с серийным номером устройства находится в меню регистратора **Главное меню** → **Настройки** → **Версия** или высвечивается если навести мышь по центру в верхней части экрана в режиме просмотра




11


## БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Нажмите чтобы отсканировать QR-код внутри меню устройства. Нажмите **Добавить устройство**



Устройство успешно добавлено. Нажмите **Завершено**




12


## БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Шаг 5. Нажмите на значок **Воспроизведения** в интерфейсе превью видеоканалов



В открывшемся окне начнется воспроизведение видео в реальном времени. Для просмотра видеотеки нажмите кнопку **Воспроизведения** в интерфейсе превью видеоканалов (только при наличии HDD или SD).




13

## БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Шаг 6. Нажмите на значок **Просмотр нескольких экранов** для просмотра сразу всех каналов видеорегистрации в режиме реального времени




14

## БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Шаг 7. Для просмотра параметров регистратора нажмите значок [...] в верхнем правом углу интерфейса превью. Для просмотра параметров камеры нажмите значок [...] в верхнем правом углу в окне воспроизведения видео определенной камеры




15

## БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Шаг 8. Для просмотра зафиксированных событий движения человека в кадре зайдите в меню **Сигнал тревоги**




16

## БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Шаг 9. Прежде чем использовать удаленное подключение через приложение убедитесь, что видеорегистратор подключен к Интернету через порт Ethernet RJ-45 на корпусе дисплея



17

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение 1 (одного) года с даты продажи/передачи потребителю при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя.

Дата продажи подтверждается документами о покупке (товарный чек, товарная накладная, пр.) Для подтверждения даты продажи просим Вас сохранять документы о покупке изделия на весь период гарантийного срока. Дата передачи потребителю подтверждается документами передачи товара.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится недостаток, Производитель по настоящей гарантии безвозмездно произведет ремонт/замену изделия ненадлежащего качества или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых и/или восстановленных деталей по решению Производителя.

При выявлении недостатков в работе изделия потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки любым удобным способом:

Telegram: NOVhelp ([https://t.me/NOVIGROUP\\_Techsupport\\_bot](https://t.me/NOVIGROUP_Techsupport_bot))

Обращение на сайте: [www.novicam.ru/tech-support](http://www.novicam.ru/tech-support)

E-mail: [tp@novicam.ru](mailto:tp@novicam.ru)

18

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательство в течение гарантийного срока устранить недостаток в изделии или осуществить замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии.
2. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, убытки или расходы, прямые, косвенные или особые, связанные с использованием изделия.
3. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны при обращении потребителя к Производителю по гарантийному случаю в период до истечения гарантийного срока.
4. Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, неразборчивым или отсутствующим на изделии серийным номером.
5. Производитель принимает на обслуживание изделия без установленных дополнительных элементов, в том числе носителей информации, декоративных и защитных элементов. До передачи изделия Производителю на обслуживание, необходимо отделить все элементы, не входящие в комплектацию постав-

6. Производитель не несет ответственности за детали/элементы, не входящие в комплект поставки с изделием на обслуживание.
7. Все дефектные изделия/детали изделия, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
8. Настоящая гарантия не распространяется на:
  - 7.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом\*;
  - 7.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия. Например: элементы питания, карты памяти.
  - 7.3. Риски, связанные с транспортировкой изделия для обслуживания;
  - 7.4. Недостатки изделия, вызванные неправильной эксплуатацией изделия:
    - 7.4.1. Неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
    - 7.4.2. Нарушение правил и условий установки, эксплуатации

\* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.

19

9. Срок службы изделия составляет 5 лет от даты производства изделия. Использование товара по истечении срока службы может представлять опасность для здоровья или имущества потребителя. Ответственность за любые последствия эксплуатации изделия после истечения срока службы в полном объеме возлагается на лицо, осуществляющее эту эксплуатацию.

и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой Потребителю в комплекте с изделием;

8. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
9. Срок службы изделия составляет 5 лет от даты производства изделия. Использование товара по истечении срока службы может представлять опасность для здоровья или имущества потребителя. Ответственность за любые последствия эксплуатации изделия после истечения срока службы в полном объеме возлагается на лицо, осуществляющее эту эксплуатацию.

20

## БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Шаг 10. При выявлении недостатков в работе изделия потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки любым удобным способом:

Telegram: NOVhelp ([https://t.me/NOVIGROUP\\_Techsupport\\_bot](https://t.me/NOVIGROUP_Techsupport_bot))

Обращение на сайте: [www.novicam.ru/tech-support](http://www.novicam.ru/tech-support)

E-mail: [tp@novicam.ru](mailto:tp@novicam.ru)

При выявлении недостатков в работе изделия потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки любым удобным способом:

10. При выявлении недостатков в работе изделия потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки любым удобным способом:

21

## БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Шаг 11. Нажмите на значок **Просмотр нескольких экранов** для просмотра сразу всех каналов видеорегистрации в режиме реального времени



22